

Montageanleitung Anschlusswinkel für Geberit UP-Spülkasten

(Art.-Nr.: 878 450 131)

01

Die Hülse vorher aufschieben und das Rohr aufweiten.



02

Den Anschlusswinkel einstecken und mit der Hülse verpressen.



03

Den Dichtring auf Verschmutzung und Beschädigung kontrollieren. Für ein leichtgängiges Einstecken empfehlen wir den Dichtring vor der Montage mit Armaturenfett zu versehen.



04

Den Winkelübergang in das Eckventil einstecken.



05

Die Überwurfmutter festziehen.



06

Die Verbindung auf Dichtheit überprüfen und das Rohr isolieren.

